

Endeforsterker 10/4 DC
0532 00

GIRA

Endeforsterker med 10 W utgangseffekt for forsterking av audiosignalet fra 4-dobbel audioaktuator. Endeforsterkeren kobles til en utgang på audioaktuatoren. På utgangen av endeforsterkeren kobles det til en tilsvarende høyttaler.

Driftsspenningen for endeforsterkeren leveres fra 4-dobbel audioaktuator.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

GIRA

Tekniske data

Driftsspenning:	22 - 26 V
Utgangsspenning:	10 W ved belastning 4 Ohm
Inngangsspenning:	0,7 V / 5 V maks. (alt etter bryterstilling S på baksiden)
Inngangsimpedans:	47 kOhm
Frekvensgang:	45-20.000 Hz
Strømforbruk:	0,77 A
Tilkobling:	7-polet klemlist, avtagbar
Regulerings- spenning:	0 - 10 V
Mål:	L x B x D 63 x 54 x 55 mm REG-apparat med 3 TE

Montering og tilkobling

Endeforsterkeren låses inn på en skinne.
Koble til endeforsterkeren i henhold til tabellen:

Klemme	
1 "+24 V DC"	Driftsspenning: + 24 V
2 "COM"	Driftsspenning: jording (GND)
3 "+ Speaker"	Høytaler: +
4 "- Speaker"	Høytaler: -
5 "+ Audio input"	+ Signal
6 "COM"	Signal- eller regulerings- inngang: Jording (GND)
7 "+ Control input"	+ Reguleringspenning 0 - 10 V
S	Bryter for forsterkerinnstil- ling 0,7 V / 5 V

**Bryter for forsterkerinnstilling**

Ved tilkobling av endeforsterkeren til 4-dobbel audioaktuator må bryteren stå på 5 V.

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.

Send apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår kundeservice. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

