

Unitate de afișare M217

Nr. comandă: 0539 xx, 0540 xx

Funcționarea

Unitatea de afișare M217 indică în încăperea principală și în încăperea alăturată cele mai importante funcții și informații de la un sistem Revox Multiroom.

Unitatea de afișare M217 se poate combina în mod ideal cu unitatea de operare M218, ceea ce permite o operare simplă și logică cu instalația muzicală.

La unitatea de control M217 / M218, pachetul de livrare conține un cablu de legătură.



Indicație privind pericolele

Un montaj incorrect la acestui aparat într-un mediu cu produse de joasă tensiune (230 V AC) poate provoca afecțiuni ale sănătății sau prejudicii materiale dintre cele mai grave. Acest produs este destinat racordării în circuite de curenți slabi (până la 42 V) și nu are voie să fie racordat niciodată în circuite de joasă tensiune (230 V AC).

Lucrările de montare, racordare sau înlăturare a aparatului sunt permise numai personalului calificat.

Prin personal calificat se denumesc persoanele care, pe baza calificării, experienței și instruirii în materie de norme, dispoziții și prescripții de prevenire a accidentelor, sunt îndreptățite să desfășoare activitățile necesare, să recunoască pericolele posibile și să le evite.

Pentru evitarea pericolelor și prejudiciilor, respectarea datelor și instrucțiunilor din acest manual de instalare are un caracter obligatoriu în permanență.

Montarea

Se va evita orice apăsare pe display în timpul instalării și după aceasta!



Indicație

Dacă unitatea de afișare se utilizează independent (fără unitatea de operare M218), receptorul IR trebuie să fie activat. În acest scop, trebuie să se activeze comutatorul DIL 1 de pe partea posterioară a unității de afișare.

În cazul combinării unității de afișare M217 cu unitatea de operare M218, se va activa numai unul dintre receptoarele IR. În caz contrar, este posibilă apariția de conflicte.

Înălțimea de montaj

Înălțimea ideală de montaj pentru unitatea de afișare M217 se situează la aprox. 150 cm (centrul display-ului). În acest fel, rezultă și pentru persoanele mai scunde un unghi de citire bun și o operare confortabilă cu combinația dintre unitatea de afișare și unitatea de operare.

Unitatea de operare se va amplasa numai sub unitatea de afișare.


Conexiunea

Revox recomandă pentru conectarea la instalația Revox Multiroom M51 sau amplificatorul pentru post secundar Revox M219 să se utilizeze un cablu de telefon cu 4 fire (1 x 4 x 0,5 mm²) și fișă RJ11 (modular 6P4C).

Lungimea maximă a conductorului: 100 metri.


M217

M51 / M219



Instalarea

1. Asamblați filetat inelul portant (4) cu doza sub tencuială sau cu doza aparentă.
2. Desizolați cablul de instalare și duceți-l prin inelul portant (4).
3. Racordați cablul la conectorul cu filet.
4. Legați conectorul la conectorul plăcii imprimate de pe partea posterioară a panoului de operare (1).
5. Așezați panoul de operare (1) cu rama de acoperire (3) pe inelul portant (4), astfel încât clemele de susținere (2) a panoului de operare (1) să se așeze în degajarea inelului portant (4).
6. Presați panoul de operare (1) pe inelul portant (4), până când clemele de susținere se cuplează.



Comutatoarele DIL (partea posterioară)

Cu comutatoarele DIL de pe partea posterioară a aparatului M217, se configurează reglajele de bază.

În acest scop, folosiți o șurubelniță mică.

DIL	Funcția	Descriere	Setare din fabric.
1	Ocular IR PORNIT/Oprit	Receptor intern de infraroșii	Oprit
2	Regim A/B	Regim paralel a două M217 la un amplificator pentru post secundar	Oprit Regim A
3	Adresă	Adresa corespondentă amplificatorului pentru post secundar M219	Oprit
4			Oprit

Punerea în funcțiune și funcționarea

Pentru punerea în funcțiune a unității de afișare, aceasta trebuie să fie conectată la o instalație Revox Multiroom M51 sau la un amplificator pentru post secundar Revox M219.

Informațiile și datele de asistență tehnică pentru punere în funcțiune și funcționare sunt prezentate în manualele Revox.

Partenerul de legătură pentru relații suplimentare este reprezentantul comercial Revox sau Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0).

Date tehnice

Consum de curent: 30 până la 50 mA – Revox M51
50 până la 100 mA –
Revox M219

Conexiune: Conector cu filet
4 x 0,15 până la 1 mm²

Lungime conductor: max. 30 m până la unitatea de
operare M218
max. 100 m până la instalația
Revox Multiroom M51,
amplificatorul pentru post
secundar Revox M219

Domeniul de
temperaturi: -5 °C până la +45 °C

Gradul de protecție: IP 20

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com